

取扱説明書

はじめに

この度は、KIBIROIの製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

お届けいたしました商品につきまして、ご注文の品と相違がないか、不良な点はないか、お手数ですがご使用前にご確認をお願いいたします。

万が一、ご注文の商品と異なるなどの不備がございました際には、お届けから7日以内にご購入された販売店・もしくは弊社宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。また弊社では出荷の前に、検品および梱包に関してより注意を払っております。ただし配送中の破損等もございますため、商品に不良が見つかりました場合においても、お届けから7日以内にご購入された販売店・もしくは弊社宛にご連絡をいただきますようお願い申し上げます。なお、それ以降の返品・交換については取り扱いができません。ご注意くださいませ。

安全にお使い頂くために

取扱説明書には、製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しております。ご使用いただく前に、ご一読いただきますようお願いいたします。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

設置上の注意

- 石油ストーブなどの暖房器具、火気の近くでのご使用は避けてください。火災や発火の原因になります。
- 家具を設置する際には、傾斜や段差のある場所・滑りやすい場所を避け、平らな場所に水平になるよう置いてください。転倒や変形の原因になります。
- 高温・多湿の環境でのご使用は、カビやダニが発生し健康被害につながる恐れもあります。風通しの良い場所に設置し、よく換気をおこなってください。
- 直射日光があたる場所、エアコンなどの冷暖房器具の近くでの設置はできるかぎり避けてください。紫外線による変色や、乾燥による変形、故障につながる場合もあります。冬季など乾燥する時期や環境では、加湿器のご使用をお勧めしております。
- 家具の設置・移動する際には、動線を確認し引きずらずに持ち上げて運んでください。室内に傷や破損が生じる原因になります。また組み立てが必要な家具・サイズの大きな家具・重量のある家具に関しては、大人2人以上で作業をおこなってください。

使用上の注意

- 家具のご使用方法について、用途以外の使い方はしないでください。
- お客様ご自身による家具の改造、修理は行わないでください。
- 家具の上に立つ行為や跳ねる行為、家具を傾けた状態での使用、肘掛けや背もたれに乗ったり腰掛けるご使用方法は大変危険です。転倒による怪我や破損の恐れがあります。決して行わないでください。
- 家具を倒したり、強い衝撃は接合部の強度が落ちる原因になります。ご注意ください。
- 素肌や濡れた状態での使用や、水気のあるものを放置した状態にするとカビや、シミなどの汚れの原因になります。乾いた布ですぐ水気を拭き取ってください。また、通気性の悪いビニール製のクロスに関しても、カビや汚れの原因になる場合もあります。ご注意ください。
- 転倒が考えられる家具の近くで、お子様を遊ばせたりしないでください。
- ガラスにひびや欠けなどがあつた際は、ただちに使用を中止し交換してください。破損の恐れがあります。
- 家具の端部や局部に負荷をかけるような使用法は、家具の破損や傷む原因になります。ご注意ください。
- シールやテープを貼らないでください。塗装や表面が剥がれたり、跡が残るほか汚れの原因になります。

ラタン家具について

- 隙間などに手を挟まないようご注意ください。
- フレームや天板の上に、熱いカップや鍋などを直接置かないでください。塗装の剥がれや素材が傷む原因になります。またガラス製品は衝撃や過荷重、急激な温度変化によって破損する恐れがあります。ご注意ください。
- ラタン特有のささくれがあります。衣類を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

木製の家具について

- 木部や革の上に直接熱いものを乗せないでください。輪ジミや白化の原因になります。
- 水気のあるものを木部や革の上に放置しないでください。輪ジミやカビ、汚れの原因になります。

子供椅子について

- 対象年齢は生後12カ月頃からです。お子様がお座りができるようになってからご使用ください。
- お子様が足乗せ板を踏み台にして椅子を乗り降りする際は、必ず保護者が付き添ってください。
- 外から力を加えると、転倒の恐れがあります。お子様が外から手をかけたり、よじ登ったりしないようご注意ください。
- お子様が座った際に、不安定な様子・前にずれる場合は付属のベルトをご使用ください。
- ベルトをご使用の場合は、本体としっかり固定がされているかご確認のうえご使用ください。
- 移動される場合は、本体フレームと背もたれを持って運んでください。座面や付属のベルトを持ち移動すると、家具が傷む原因になります。
- 長時間のご使用は、お子様の体に負担が掛かったり傷害を負う恐れがあります。一度のご使用につき、2時間以下を目安にしてください。
- 座面や足乗せ板にお子様を立たせないでください。転倒や破損の恐れがあり大変危険です。

保守・点検

- 家具や部品に破損、変形、異常がないか定期的な点検を行ってください。万が一発見した際には、ただちに使用を中止してください。点検・修理・製品交換など、メンテナンスをおこなうことをお勧めします。
- 金具類にゆるみ・ぐらつきがないか定期的な点検を行ってください。ゆるみが生じた場合は、しっかりと締め直してください。特に組み立て式の家具についてはより頻度の高い点検をおこなってください。
- 虫害を発見した場合には、直ちに殺虫や防虫処理を行ってください。外から虫が入ることも考えられるため、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。
- お手入れをする際に、揮発性の溶剤・アルカリ電解水等のご使用は変色や傷の原因になりますため、ご使用しないでください。



KIBIROI